

Bedienungsanleitung Hotelsafe

Secureo D20MOS

Liebe Gäste,

für die sichere Aufbewahrung Ihrer Wertsachen steht Ihnen in Ihrem Zimmer ein elektronischer Hotelsafe zur Verfügung.

Safe verschließen

1. Legen Sie Ihre Wertsachen in den Safe.
2. Schließen Sie die Safe Tür vollständig.
3. Geben Sie einen persönlichen Zahlencode mit **3 bis 8 Ziffern** ein.
4. Bestätigen Sie die Eingabe gemäß der Anzeige bzw. den Tasten am Safe.
5. Der Safe verriegelt automatisch und ist nun gesichert.

Safe öffnen

1. Geben Sie Ihren zuvor gewählten Zahlencode ein.
2. Der Safe entriegelt automatisch.
3. Öffnen Sie die Tür innerhalb weniger Sekunden.

Hinweis: Nach dem Öffnen wird Ihr persönlicher Code automatisch gelöscht. Für die nächste Nutzung können Sie einen neuen Code festlegen.

Wichtige Hinweise

- Wählen Sie einen Code, den Sie sich leicht merken können.
- Notieren Sie den Code nicht sichtbar im Zimmer.
- Vergewissern Sie sich nach dem Verschließen, dass der Safe tatsächlich verriegelt ist.
- Bewahren Sie Bargeld, Schmuck, Reisedokumente, elektronische Geräte und andere Wertgegenstände im Safe auf.

Bei Problemen

Sollten Sie Ihren Code vergessen haben oder der Safe sich nicht öffnen, wenden Sie sich bitte an Toni Nobis (Telefon: 0174 1329783).

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen und sicheren Aufenthalt in unserer Ferienwohnung.

Haftungshinweis zur Nutzung des Tresors (gemäß § 702 BGB)

Für die sichere Aufbewahrung von Wertgegenständen steht Ihnen in unserer Ferienwohnung ein Tresor zur Verfügung. Die Nutzung des Tresors ist freiwillig und erfolgt auf eigene Verantwortung.

Hinweise zur Haftung:

1. Nach § 702 BGB ist der Verwahrer verpflichtet, die anvertrauten Sachen sorgfältig zu verwahren. Der Vermieter stellt den Tresor als zusätzliche Serviceleistung bereit und trifft die übliche Sorgfalt bei Auswahl, Installation und Wartung des Tresors.
2. Eine Haftung des Vermieters für den Verlust, Diebstahl oder die Beschädigung von Geld, Schmuck, Wertpapieren, elektronischen Geräten oder sonstigen Wertgegenständen, die im Tresor oder an anderer Stelle der Ferienwohnung aufbewahrt werden, wird ausgeschlossen, **sofern der Schaden nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Vermieters oder seiner Erfüllungsgehilfen beruht.**
3. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen. Unberührt bleiben Ansprüche wegen Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie sonstige gesetzlich zwingende Haftungsansprüche.
4. Gäste sind verpflichtet, den Tresor gemäß der Bedienungsanleitung zu nutzen, den gewählten Code geheim zu halten und vor Verlassen der Ferienwohnung zu prüfen, dass der Tresor ordnungsgemäß verschlossen ist. Schäden durch unsachgemäße Bedienung, Weitergabe des Zugangscode oder unbefugten Zugriff Dritter gehen zu Lasten des Gastes.

Hinweis: Der Tresor dient lediglich der zusätzlichen Sicherung persönlicher Wertgegenstände. Außergewöhnlich wertvolle Gegenstände oder größere Bargeldbeträge sollten nicht in der Ferienwohnung aufbewahrt werden.

Mit der Nutzung des Tresors erkennen Sie diese Bedingungen ausdrücklich an.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und einen angenehmen Aufenthalt.

Ihre Gastgeber